

**Die Parameter der client.properties Datei**  
**The parameters of the client.properties file**

Parameter	erforderlich mandantory	optional	Beschreibung Description	Beispiel Parameterwert Example parameter value	Grundeinstellung Default Setting
subprocess_path		x	Das Verzeichnis in dem der Subprocess und die Konfigurationsdateien zu finden sind The directory where the subprocess and the config files are located	./subprocess/	./subprocess/
subprocess_impl	x		Die Implementierungsvariante des Subprozesses (Window, Linux, ...) The implementation variant of the subprocess (Window, Linux, ...)	Win32 Linux-armv6 Linux-armhf Linux-i386 Linux-x86_64 FreeBSD-i386 FreeBSD-amd64	Win32
suppressReceivingVoicePackets		x	Den Empfang von Sprachpaketen im QRT-Zustand unterdrücken. Suppress receiving of voice packtes in QRT state.	no	yes
suppressSendingVoicePackets		x	Das Senden von Sprachpaketen im QRT- und QRL-Zustand unterdrücken. Suppress sending of voice packtes in QRT and QRL state.	no	yes
time_out_timer		x	Sprechzeitbegrenzung. Einheit: Sekunden Talk time limit. Unit: seconds	0	150
keepAlive		x	Den Bildschirmschoner oder den Ruhezustand verhindern. Prevent the screensaver or the hibernation mode.	yes	no